



**TOHATSU OUTBOARD MOTORS**



# **PARTS LIST**

---



**M4C**  
**M5B**  
**M5BS**

**トーハツ株式会社**

**TOHATSU CORPORATION**

OB NO. 002-21005-6

MAR. 2003 MH 2,000

## パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（\*）印をつけて表わしています。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	: スタンダード	G	: ガスアシストマニアルチルト
OPT	: オプション	M	: マニアルチルト
O/S	: オーバーサイズ	F	: バーハンドルタイプ
Ass'y	: アッセンブリ	O	: オートミキシング
AR	: 必要に応じて選択	P	: プレジャータイプ
E	: セルスタータタイプ	PTT	: パワートリム&チルト

### 5. オーダー上の注意

- 1) 塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは塗装されています。  
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワーユニットがグレー(N)です。オーダーに当っては必要により4桁目の表示を変更してください。

#### 例示-1: パワーヘッド部品

3F3B01001-0



B : ブラック……………現行カラー  
S : シルバーグレー……旧カラー  
- : ブルー……………旧カラー

#### 例示-2: ロワーユニット部品

3F3S61192-0



S : シルバーグレー  
N : グレー……………現行カラー  
- : ブルー……………旧カラー

- 2) Remark 欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

## HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in ( \* ) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B” or “N” have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0



B : Black . . . . . (present color)

S : Silver gray . . . . (older color)

— : Blue . . . . . (older color)

LOWER UNIT PARTS

3F3S61192-0



S : Silver gray

N : Gray . . . . . (present color)

— : Blue . . . . . (older color)

- 2) You don't care that the “UNIQUE” or the “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.

# 目 次


## CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシー CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y .....	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT.....	3
Fig. 3	キャブレタ CARBURETOR .....	5
Fig. 4	マグネット MAGNETO .....	9
Fig. 5	ハンドル・スロットル HANDLE・THROTTLE .....	11
Fig. 6	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER・STARTER LOCK .....	13
Fig. 7	ドライブシャフト・ハウジング DRIVE SHAFT・HOUSING .....	15
Fig. 8	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT) .....	17
Fig. 9	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) .....	21
Fig. 10	シフト SHIFT .....	23
Fig. 11	ブラケット・リバースロックアーム BRACKET・REVERSE LOCK ARM.....	25
Fig. 12	モータカバー MOTOR COVER.....	29
Fig. 13	インテグラルフュエルタンク5B・4Cモデル INTEGRAL FUEL TANK 5B・4C MODEL .....	31
Fig. 14	セパレートフュエルタンク (プラスチック) 5BS モデル SEPARATE FUEL TANK (Plastic) 5BS MODEL .....	33
Fig. 15	オプションパーツ(1)アクセサリ(リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL) .....	35
Fig. 16	オプションパーツ(2)アクセサリ OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES .....	39
Fig. 17	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT .....	43



[illegible]

Fig. 2      ピストン・クランクシャフト  
PISTON · CRANK SHAFT




(注) クランクシャフトアッシー.....組立困難。構成部品は原則としてアッシーで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y . . . . Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.






キャブレタ  
Fig. 3 CARBURETOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
3-1	369-03200-2	キャブレタ Carburetor	1	1	—	78BC
	393-03200-2	キャブレタ Carburetor	—	—	1	F52C
3-1-1	369-03252-1	* メインノズル Main Nozzle	1	1	1	
3-1-2	369-03251-0	* メインジェット # 78 Main Jet # 78	1	1	1	
3-1-3	393-03254-0	* スロージェット # 52 Slow Jet # 52	1	1	—	
	369-03254-0	* スロージェット # 55 Slow Jet # 55	—	—	1	
3-1-4	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1	1	
3-1-5	369-03231-0	* フロート Float	1	1	1	
3-1-6	369-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	1	
3-1-7	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
3-1-8	346-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	1	1	1	
3-1-9	921521-0408	* スクリュー Screw	1	1	1	
3-1-10	369-03221-0	* フロートチャンバー Float Chamber	1	1	1	
3-1-11	369-03222-0	* O リング、フロートチャンバー O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
3-1-12	922503-6412	* スクリュー Screw	4	4	4	
3-1-13	369-03292-0	* ドレンスクリュー Drain Screw	1	1	1	
3-1-14	369-03293-1	* ガasket、ドレンスクリュー Gasket, Drain Screw	1	1	1	
3-1-15	346-03265-0	* ストップスクリュー Stop Screw	1	1	1	
3-1-16	346-03267-0	* スプリング A Spring "A"	1	1	1	
3-1-17	3B2-03266-0	* アジャストスクリュー Adjust Screw	1	1	—	
	356-03266-0	* アジャストスクリュー Adjust Screw	—	—	1	
3-1-18	356-03268-0	* スプリング B Spring "B"	1	1	1	
3-1-19	369-03304-0	* ポンプ本体 Pump Body	1	1	1	
3-1-20	369-03305-0	* チェックバルブ Check Valve	2	2	2	
3-1-21	921821-0306	* スクリュー Screw	2	2	2	
3-1-22	930121-0300	* ナット Nut	2	2	2	
3-1-23	369-03301-0	* ポンプカバー Pump Cover	1	1	1	
3-1-24	922553-6423	* スクリュー Screw	4	4	4	
3-1-25	369-03302-0	* ガasket、ポンプカバー Gasket, Pump Cover	1	1	1	
3-1-26	369-03303-0	* ダイアフラム A Diaphragm "A"	1	1	1	

キャブレタ  
Fig. 3 CARBURETOR




[illegible]

マグネト  
Fig. 4 MAGNETO



[illegible]


ハンドル・スロットル  
HANDLE · THROTTLE



[illegible]




リコイルスタータ・スタータロック  
**Fig. 6 RECOIL STARTER STARTER LOCK**



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
6-1	3R1-05090-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-1	3R1-05105-0	* スタータケース * Starter Case	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-2	3B2-05010-0	* スタータスプリングセット * Starter Spring Set	1	1	1	
6-1-3	3B2-05104-0	* リール * Reel	1	1	1	
6-1-4	3R1-05012-0	* リターンズスプリング * Return Spring	2	2	2	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-5	3B2-05003-0	* ラatchet * Ratchet	2	2	2	
6-1-6	369-05007-0	* フリクションスプリング * Friction Spring	1	1	1	
6-1-7	3B2-05138-0	* ボルト、スタータシャフト * Bolt, Starter Shaft	1	1	1	
6-1-8	3B2-05006-0	* フリクションプレート * Friction Plate	1	1	1	
6-1-9	3B2-05013-0	* スタータロープ * Starter Rope	1	1	1	φ 4.5-1620
6-1-10	3R1-05019-0	* スタータハンドル * Starter Handle	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-11	3R1-05131-0	* ロープアンカ * Rope Anchor	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-12	3B2-05116-0	* シールプレート、スタータ * Seal Plate, Starter	1	1	1	
6-2	3B2-05901-0	スタータプーリ Starter Pulley	1	1	1	
6-3	910121-6612	ボルト Bolt	3	3	3	
6-4	910114-0623	ボルト Bolt	3	3	3	
6-5	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	
6-6	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	
6-7	921503-5430	スクリュー Screw	1	1	1	
6-8	338-05255-0	カラー、4-6-21 Collar, 4-6-21	1	1	1	
6-9	338-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1	1	
6-10	3R1-05253-0	カム、スタータロック Cam, Starter Lock	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-11	921503-7616	スクリュー Screw	1	1	1	
6-12	3H6-05259-0	ウェーブワッシャ Wave Washer	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-13	369-05217-1	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1	1	1	
6-14	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	2	2	2	
6-15	3R1-05215-0	カラー、6.1-8-6.5 Collar, 6.1-8-6.5	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-16	3R1-05258-0	スプリング、スタータロックカム Spring, Starter Lock Cam	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-17	3R0-72181-0	コーションラベル Caution Label	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~

ドライブシャフト・ハウジング  
Fig. 7 DRIVE SHAFT · HOUSING



[illegible]




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
8-1	369S60000-2	ギヤケース Gear Case	1	1	1	5B # 16748~ 4C # 80467~
8-1-1	369-60211-0	* ニードルベアリング、14-20-12 Needle Bearing, 14-20-12	1	1	1	
8-2	916113-0645	ボルト Bolt	1	1	1	
8-3	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
8-4	916113-0835	ボルト Bolt	1	1	1	
8-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
8-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
8-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
8-8	369-60206-0	ウォーターストレーナ Water Strainer	1	1	1	
8-9	921803-0620	スクリュー Screw	1	1	1	
8-10	369-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	369-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
	369-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
8-10-1	9601-0-6300	* ボールベアリング、6300 Ball Bearing, 6300	1	1	1	
8-11	369-64020-2	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1	1	1	
8-12	369-65021-1	インペラ、ウォーターポンプ Impeller, Water Pump	1	1	1	
8-13	369-65022-0	キー、ウォーターポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	1	
8-14	369-65016-0	ポンプケースアッパー Pump Case Upper	1	1	1	
8-15	369-65011-0	ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	1	
8-16	369-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	1	
8-17	369-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
8-18	369-65029-0	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1	1	
8-19	916113-0645	ボルト Bolt	4	4	4	
8-20	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
8-21	369-65017-1	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1	1	1	
8-22	369-60223-0	オイルシール、10-24-8 Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
8-23	369-64081-1	シム、26.5-34.8-0.1 Shim, 26.5-34.8-0.1	AR	AR	AR	
	369-84082-1	シム、26.5-34.8-0.15 Shim, 26.5-34.8-0.15	AR	AR	AR	
8-24	369-65020-0	ガスケット、ポンプケースロワ Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
8-25	369-65035-0	ウォーターパイプロワ Water Pipe Lower	1	1	1	



[illegible]



ギヤケース(プロペラシャフト)  
Fig. 9 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
9-1	9601-0-6004	ボールベアリング、6004 Ball Bearing, 6004	1	1	1	
9-2	369-64010-2	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1	1	
9-3	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
9-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
9-5	301-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	1	
9-6	301-64217-0	スプリングピン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1	1	
9-7	393-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	1	1	
9-8	369-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	1	
9-9	369-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	1	
9-10	369S60101-1	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	1	
9-11	369-60111-0	オイルシール、15-28-10 Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
9-12	345-65015-0	O リング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1	1	
9-13	9601-0-6002	ボールベアリング、6002 Ball Bearing, 6002	1	1	1	
9-14	369-64030-2	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	1	1	
9-15	369-64032-0	ワッシャ、15.2-19-1.9 Washer, 15.2-19-1.9	1	1	1	
9-16	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	2	
9-17	369-64231-1	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
9-18	369-64514-1	プロペラ (7)、3 × 200 × 178 Propeller (7), 3 × 7.9 × 7.0	1	1	1	4C Std for Transom "S", "L"
	369-64516-2	プロペラ (8)、3 × 200 × 186 Propeller (8), 3 × 7.9 × 7.3	1	1	1	5B/5BS Std for Transom "S", "L", "UL"
	369-64518-1	プロペラ (9)、3 × 200 × 229 Propeller (9), 3 × 7.9 × 9.0	1	1	1	
9-19	369-64124-0	ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2	1	1	1	
9-20	369-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1	1	
9-21	951503-0318	スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18	1	1	1	
9-22	3H6-60218-0	アノード Anode	1	1	1	5B # 16748~ 4C # 80467~
9-23	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	

シフト  
SHIFT  
Fig. 10







Fig. 11      ブラケット・リバースロックアーム  
BRACKET · REVERSE LOCK ARM



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
11-1	369S62112-3	スターンブラケット ライト Stern Bracket Right	1	1	1	Starboard
11-2	369S62113-2	スターンブラケット レフト Stern Bracket Left	1	1	1	Port
11-3	309-62115-2	ボルト、8-122 Bolt, 8-122	1	1	1	
11-4	307-62116-1	ワッシャ、8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1	2	2	2	
11-5	930446-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1	1	
11-6	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
11-7	369-62118-0	ディスタンスプレート、ブラケット Distance Plate, Bracket	1	1	1	
11-8	921613-0612	スクリュー Screw	2	2	2	
11-9	369-62146-1	スプリング、スターンブラケット Spring, Stern Bracket	1	1	1	
11-10	920703-0406	スクリュー Screw	1	1	1	
11-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3-16-1.5 Washer, 4.3-16-1.5	1	1	1	
11-12	350-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
11-13	369-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	1	
11-14	369S62100-1	クランプ スクリューアッシー Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
11-14-1	369-62103-0	* クランプ スクリュー Clamp Screw	2	2	2	
11-14-2	307S62102-1	* ハンドル、クランプ スクリュー Handle, Clamp Screw	2	2	2	
11-14-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 Rivet, 3-22	2	2	2	
11-15	332-62101-0	パッド、クランプ スクリュー Pad, Clamp Screw	2	2	2	
11-16	369S62391-2	スイベルブラケット A Swivel Bracket "A"	1	1	1	
11-17	393S62392-1	スイベルブラケット B Swivel Bracket "B"	1	1	1	
11-18	910113-5635	ボルト Bolt	4	4	4	
11-19	393-62416-0	ブッシングアッパー、ステアリング Bushing Upper, Steering	1	1	1	
11-20	393-62417-0	ブッシングローワ、ステアリング Bushing Lower, Steering	1	1	1	
11-21	369-62422-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2	2	
11-22	369-62441-1	フリクションプレート、ブラケット Friction Plate, Bracket	2	2	2	
11-23	309S62442-2	スクリュー、フリクションプレート Screw, Friction Plate	1	1	1	
11-24	309-62446-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	1	
11-25	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
11-26	393S62431-2	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1	1	
11-26-1	393-62433-0	* グリップ、チルトストッパ Grip, Tilt Stopper	1	1	1	

ブラケット・リバースロックアーム  
**BRACKET · REVERSE LOCK ARM**










Fig. 12      モータカバー  
MOTOR COVER




[illegible]

Fig. 13      インテグラルフュエルタンク  
INTEGRAL FUEL TANK




[illegible]

セパレートフュエルタンク(プラスチック)  
**Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)**



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
14-1	3B2-70167-0	フエルトank (12L プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	—	1	—	UNIQUE
14-1-1	3B2-70050-0	* フュエルゲージベンチテイトキャップ Fuel Gauge Vented Cap	—	1	—	
14-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット Cap Gasket	—	1	—	
14-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ Male Quick Connector	—	1	—	
14-1-4	3B2-70155-0	* フュエルピクアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	—	1	—	
14-1-5	3C7-70199-0	* O リング O-Ring	—	1	—	
14-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ Filter	—	1	—	
14-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッソ Primer Bulb Ass'y	—	1	—	
14-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプ Fuel Pipe	—	1	—	
14-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	—	1	—	
14-2-3	98AB-7-0700	* フュエルパイプ Fuel Pipe	—	1	—	
14-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	—	4	—	
14-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	—	1	—	
14-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	—	2	—	
14-2-7	3C7-70220-1	* ジョイント A アッソ IN Joint "A" Ass'y IN	—	1	—	
14-2-8	3C7-70224-1	* ジョイント A アッソ OUT Joint "A" Ass'y OUT	—	1	—	
14-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	—	1	—	
14-3	3B2-70260-1	* フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	—	1	—	
14-4	369-70263-0	* ブッシング、フュエルコネクタ Bushing, Fuel Connector	—	1	—	
14-5	941303-1000	* スプリングワッシャ Spring Washer	—	1	—	
14-6	98AB-5-0150	* フュエルパイプ Fuel Pipe	—	1	—	
14-7	369-02230-0	* フュエルフィルタ Fuel Filter	—	1	—	
14-8	338-02215-0	* クリップ、フュエルパイプ Clip, Fuel Pipe	—	4	—	
14-9	98AB-5-0200	* フュエルパイプ Fuel Pipe	—	1	—	
14-10	309-06972-0	* クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	—	2	—	
14-11	921503-0414	* スクリュ Screw	—	1	—	
14-12	930103-0400	* ナット Nut	—	1	—	


オプションパーツ(1)アクセサリ(リモートコントロール)  
 Fig. 15 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
15-1	369-83846-0	リモコン ストップコード 2.0m R.C. Stop Cord 2.0m (6.6feet)	1	1	1	
	369-83848-0	リモコン ストップコード 3.2m R.C. Stop Cord 3.2m (10.5feet)	1	1	1	
	369-83853-0	リモコン ストップコード 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	1	
	369-83858-0	リモコン ストップコード 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	1	
15-1-1	345-66226-0	* クロメット、ストップコード Grommet, Stop Cord	1	1	1	
15-2	369-83880-2	リモコン フィテング パーツ Remote Control Fitting Parts	1	1	1	
15-2-1	369-83726-0	* スロットルレバー Throttle Lever	1	1	1	
15-2-2	369-67105-0	* ブッシング、スロットルレバー Bushing, Throttle Lever	1	1	1	
15-2-3	338-67147-0	* シールリング、スロットルレバー Seal Ring, Throttle Lever	1	1	1	
15-2-4	369-83887-0	* レバー、スロットルワイヤ Lever, Throttle Cable	1	1	1	
15-2-5	369-83888-0	* カラー、13.5-18-2.5 Collar, 13.5-18-2.5	1	1	1	
15-2-6	910103-6612	* ボルト Bolt	1	1	1	
15-2-7	3R0-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
15-2-8	369-83820-0	* ケーブルクリップ Cable Clip	1	1	1	
15-2-9	910103-6616	* ボルト Bolt	2	2	2	
15-2-10	930103-0600	* ナット Nut	2	2	2	or 930113-0600
15-2-11	369-83830-2	* ステアリングフックプレート Steering Hook Plate	1	1	1	
15-2-12	910103-0830	* ボルト Bolt	2	2	2	or 910113-0830
15-2-13	930103-0800	* ナット Nut	2	2	2	or 930113-0800
15-2-14	941303-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
15-2-15	940103-0800	* ワッシャ Washer	2	2	2	or 940113-0800
15-2-16	3A1-83722-0	* ホールホルダー Ball Holder	1	1	1	
15-2-17	332-83723-0	* ホルダーキャップ Holder Cap	1	1	1	
15-2-18	332-83724-0	* キャップスプリング Cap Spring	1	1	1	
15-2-19	332-83725-0	* ワッシャ、5.5-14-1.2 Washer, 5.5-14-1.2	2	2	2	
15-2-20	369-83715-1	* スリーブ B ガイド Sleeve "B" Guide	1	1	1	
15-2-21	332-83728-0	* ロックピン Lock Pin	1	1	1	
15-2-22	332-83729-0	* スプリング、ロックピン Spring, Lock Pin	1	1	1	
15-2-23	951403-0212	* スプリングピン、2-12 Spring Pin, 2-12	1	1	1	
15-2-24	369-83863-0	* スロットルワイヤ Throttle Cable	1	1	1	




オプションパーツ(1)アクセサリ(リモートコントロール)





オプションパーツ(2) (アクセサリ)  
**Fig. 16**      **OPTIONAL PARTS (2) (ACCESSORIES)**



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
16-1	399-06023-1	オルタネータ (12V60W) Alternator (12V60W)	1	1	1	
16-2	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
16-3	369-06915-0	クランプ、4.2-3-8 Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
16-4	921521-6408	スクリュ Screw	1	1	1	
16-5	369-76167-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	L=2000
16-6	369-76060-1	レクチファイヤ Rectifier	1	1	1	
16-6-1	334-76211-0	* ヒューズ (10A) Fuse (10A)	1	1	1	
16-7	921503-0530	スクリュ Screw	1	1	1	
16-8	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
16-9	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1	1	
16-10	353-06972-0	クランプ、7-80P Clamp, 7-80P	1	1	1	
16-11	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	
16-12	369-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	L=2000
16-13	369B05911-0	エルボ、バーチカルスタート Elbow, Vertical Starting	1	1	1	
16-14	3B2-05912-0	シールラバー、バーチカルスタート Seal Rubber, Vertical Starting	1	1	1	
16-15	369-05913-0	タッピングスクリュ Tapping Screw	4	4	4	
16-16	3B2-63037-0	ロングハンドル 0.4m Long Handle 0.4m	1	1	1	
	3A1-63039-0	ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m	1	1	1	
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
16-17	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	1	
16-18	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
16-19	369-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
16-20	332-72306-0	ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
16-21	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
16-22	3B7-72326-0	スプレー (シルバークレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	N.A.F.N.
	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールド (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
16-23	3C7-72303-0	スーパーゴールド (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
16-24	369-72314-0	ビニールモータカバー (S) Vinyl Motor Cover (S)	1	1	1	UNIQUE

オプションパーツ(2) (アクセサリ)  
Fig. 16 OPTIONAL PARTS (2) (ACCESSORIES)







Fig. 17      アッセンブリ、キット  
ASSEMBLY, KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
17-1	369B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	—	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
	3F9B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	—	—	1	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
17-2	369-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-02011-0	* ガasket, キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1	1	
	369-03222-0	* O-Ring, フロートチャンバー O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
	369-03293-1	* ガasket, ドレinskリュ Gasket, Drain Screw	1	1	1	
	922503-6412	* スクリュ Screw	4	4	4	
	369-03231-0	* フロート Float	1	1	1	
	346-03232-0	* アームピン, フロートヒンジ Arm Pin, Float Hinge	1	1	1	
	369-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	1	
	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
	921521-0408	* スクリュ Screw	1	1	1	
	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1	1	
	369-03303-0	* ダイアフラム A Diaphragm "A"	1	1	1	
	369-03306-0	* ダイアフラム B Diaphragm "B"	1	1	1	
	922553-6423	* スクリュ Screw	4	4	4	
	369-03302-0	* ガasket, ポンプカバー Gasket, Pump Cover	1	1	1	
	369-03307-0	* ガasket, ポンプボディ Gasket, Pump Body	1	1	1	
	369-03182-0	* ガasket A, キャブレタカバー Gasket "A", Carburetor Cover	1	1	1	
	369-03183-0	* ガasket B, キャブレタカバー Gasket "B", Carburetor Cover	1	1	1	
	369-03186-0	* スクリュ Screw	2	2	2	
17-3	369-87121-3	パワーヘッドガasketセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	369-01005-1	* ガasket, シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
	369-01215-0	* オイルシール, 10.1-25-7 Oil Seal, 10.1-25-7	2	2	2	
	369-01214-0	* ガasket, クランクケースヘッド Gasket, Crank Case Head	1	1	1	
	369-00122-0	* オイルシール, 20-47-8 Oil Seal, 20-47-8	2	2	2	
	369-03222-0	* O-Ring, フロートチャンバー O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
	369-03293-1	* ガasket, ドレinskリュ Gasket, Drain Screw	1	1	1	



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
	369-02011-0	* ガスケット、キャブレタ * Gasket, Carburetor	1	1	1	
	369-61012-0	* ガスケット、ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
17-4	369S87301-2	ロワユニットアッシ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	369S87302-2	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
17-5	369S87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
17-6	369-87322-1	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	* インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1	1	1	
	369-65022-0	* キー、ウォーターポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65011-0	* ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1	1	
	369-65018-0	* ガスケット、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65025-0	* ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	369-65029-0	* ガスケット、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	1	
	369-65020-0	* ガスケット、ポンプケースロワ * Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
	916113-0645	* ボルト * Bolt	4	4	4	or 910103-0645
	940113-0600	* ワッシャ * Washer	4	4	4	or 940103-0600
17-7	369-65231-0	クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	* インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1	1	1	
	369-65238-0	* ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1	1	
	369-65239-0	* ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	369-65018-0	* ガスケット、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65029-0	* ガスケット、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	1	
17-8	369-87321-0	* ロワユニット、ガスケットセット * Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	332-60006-0	* ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	2	2	
	369-60111-0	* オイルシール、15-28-10 * Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
	345-65015-0	* Oリング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1	1	



# トーハツ株式会社

## TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3117

FAX: TOKYO (03) 3966-2951

### PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-7745

FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-3116 (代表)
マリン九州	〒812-0051	福岡市東区箱崎埠頭3-1-20 電話 (092) 632-3015 (代表)
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27 電話 (06) 6358-2971 (代表)
マリン広島	〒733-0035	広島市西区南観音3-1-30 電話 (082) 291-8871 (代表)
マリン中部	〒468-0053	名古屋市天白区植田南1-205 電話 (052) 807-2011 (代表)
マリン豊橋	〒440-0802	豊橋市鍛冶町80 電話 (0532) 54-5551 (代表)
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-2222 (代表)
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1 電話 (022) 306-9131 (代表)
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11-22-41 電話 (011) 241-8301 (代表)